



- LEGENDA ZNAČEK:
- ústředna EPS—hlavní

tablo ústředny EPS

hlásič kouře optický

hlásič multisenzorový

hlásič kouře optický těžký

obslužné pole PO

klíčový trezor PO

zařízení dálkového přenosu

prostup do dalšího podlaží

vedení v tr. pod omítkou/v podlaze

hlásič tlačítkový

houkačka/akustická signalizace

elektromagnet

umístění nad podhledem

signalizační svítidlo

dveřní zavírač s integr. zajištěním otevřených dveří a koordinátorem

tlačítko pro uvolnění dveří s aretací

elektrický otvírač reverzní

vedení nad podhledem/na povrchu

změna výšky vedení

S – pozice stávajícího zařízení

RP – rastrový podhled

DRÁTOVÝ ZLAV V PODHLEDU DVOUKOMOROVÝ 100x60mm ZFPF

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
1	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ PBŘ	08/2022	ING. ALEŠ PERNICA

AKCE: PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - DVZ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: MĚSTO BOSKOVICE Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice		OBJEKT: DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
MÍSTO STAVBY: Sadová 1091/18, 1099/1 pozemky parc. č. 2306, 2324 (BOSKOVICE-město)		PROFESE: D.1.4 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 50535011	AUTORIZACE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ALEŠ PERNICA		DATUM: 09/2021	<div></div>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PERNICA		FORMÁT: 4 × A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 513 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV KOLÁŘ		MĚŘÍTKO: 1:100	DS-A PŘÍZEMÍ (DS-A 1.NP)
VYPRACOVAL: ING. ALEŠ PERNICA		VÝKRES:	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 50535011-4/D.1.4.	ČÍSLO VÝKRESU: 103
			REVIZE: 1